

Wie Du Deinen Ring verbindest:

 **Aktiviere Bluetooth** auf Deinem Handy.
Verbinde den Ring **NICHT** über das
Bluetooth-Menü Deines Handys!
Verbinde den Ring über die Blaupunkt-App. 

1

Klicke auf der Startseite
der Blaupunkt-App auf
den Hinweis

Ring verbinden




2

Wenn die Blaupunkt-App
Deinen Ring gefunden hat
wird dieser in der Liste
angezeigt.

**Klicke auf den gefundenen
Ring** in der Liste um ihn zu
verbinden.

Der Ring verbindet sich
NICHT selbst/automatisch
mit der Blaupunkt-App.



**Eine vollständige Anleitung
gibt es mit diesem QR-Code:**

